

Erstellung eines Feinstaubsensor mit dem Raspberry Pi

Der Raspberry Pi zur Messung der Feinstaubbelastung in der Luft



Stand: 01.06.2018 Autor: M. Leschitzok



Erstellung eines Feinstaubsensors mit dem Raspberry Pi

1. Benötigtes Material

Benötigte Komponenten

- Raspberry Pi
- Passendes Netzteil & Gehäuse für den Raspberry
- Nova Feinstaubsensor SDS011
- Micro-SD-Karte

Optionale Komponenten

- Powerbank für den mobilen Einsatz
- GPS-Maus
- Smartphone zum mobilen Datenabruf

2. Verwendete Software

• Als erstens benötigen Sie ein Betriebssystem. Dazu laden Sie Raspbian Stretch herunter.

→ <u>https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/</u> (Stand 09/2018)

• Dieses Image muss nun auf die Micro SD-Karte geschrieben werden. Dazu kann beispielswiese das Programm Etcher verwendet werden.

→ <u>https://etcher.io/</u> (Stand 09/2018)

- Um die Einrichtung des Raspberry Pi vom PC aus vorzunehmen, laden Sie das Programm Putty herunter.
 - → <u>https://www.heise.de/download/product/putty-7016</u> (Stand 09/2018)



3. Die Basics

0		Etcher		- 🗆 🗙
				0 ¢
	1	2	3	
	+		🗲	
	2018-06-2retch.img 31.91 GB	Generic SSB Device 31.91 GB	Flash!	
_				
	ETCHE	R is an open source project by 🧐	resin.io	1.4.4

Starten Sie Etcher!

- 1. Wählen Sie das heruntergeladene und entpackte Image von Raspbian Stretch aus!
- 2. Wählen Sie das Laufwerk der SD-Karte aus!
- 3. Klicken Sie auf Flash!

----- Dies kann etwas dauern ------

4. Sobald Etcher fertig ist, legen Sie direkt auf der Micro-SD- Karte eine Datei ohne Dateiendung mit dem Namen "ssh" an!

Dazu klicken Sie auf die rechte Maustaste \rightarrow Neu \rightarrow Textdokument.

Die Endung txt muss entfernt werden!

Diese Datei aktiviert beim Hochfahren den SSH Zugang, sodass Sie sich mit Putty verbinden können.

5. Legen Sie nun die Micro-SD-Karte in den Raspberry Pi ein und schließen Sie ihn an den Strom an. Verbinden Sie ihn mit einem LAN Kabel mit Ihrem Heimnetz. Das WLAN kann später eingerichtet werden. Das Hochfahren kann ein paar Minuten dauern.

Zur Kontrolle kann mittels HDMI ein Monitor angeschlossen werden.



R	PuTTY Configuration	? ×				
Category: Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect Host Name (or IP address) Port [raspberrypi] 22 Connection type: Basic Option (IP SSH					
Appearance Behaviour Translation Selection Colours Oata Proxy Teinet Rlogin	Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings feinstaub Delete					
⊞- SSH I Serial	Close window on exit: Always Never Only on clean exit					
About Help	Open	Cancel				

6. Starten Sie nun Putty und geben den Host Name raspberrypi ein und klicken Sie auf Open.

Sollte dies nicht funktionieren, müssen Sie über Ihren Router die IP-Adresse des Raspberry Pi ermitteln und diese manuell eintragen.

7. Nun sollte sich das folgende Terminal Fenster öffnen.



Geben Sie als Login pi und als Passwort raspberry ein!

War der Login erfolgreich, erscheint folgender Text im Terminal Fenster.





Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Passwort sofort ändern. Geben Sie dazu im Terminal folgendes ein. Falls keine Änderung erwünscht, kann dieser Schritt übersprungen werden.

sudo passwd pi

8. Bevor Sie nun mit der Einrichtung beginnen, bringen Sie die Installation auf den aktuellsten Stand.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y

Nach jedem der beiden Befehle muss gewartet werden bis im Terminal die Ausgabe done erscheint. Dies kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

9. Schalten Sie den Raspberry Pi nun aus.

sudo shutdown -h now

- 10. Verbinden Sie nun den Feinstaubsensor mittels USB und schalten Sie den Raspberry wieder ein.
- 11. Verbinden Sie sich erneut mit Putty.
- 12. Jetzt ermitteln wir den Anschluss, der mit dem der Feinstaubsensor verbunden ist.

dmesg -w | grep tty

Die Ausgabe sollte in etwa so aussehen:

pi@raspberrypi:~ \$ dmesg -w grep tty								
[0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm27								
08_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_siz								
e=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUU								
ID=af193119-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet								
splash plymouth.ignore-serial-consoles								
[0.000281] console [tty1] enabled								
[0.664380] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irg = 87, base_baud								
= 0) is a PL011 rev2								
[6.491977] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0								

In der letzten Zeile ist der Anschluss des Feinstaubsensors zu finden. Im obigen Bild ist es der Anschluss ttyUSB0. Notieren Sie sich diesen laut Ihrer Ausgabe.

Jetzt kann die GPS-Maus (falls vorhanden) angeschlossen werden.

Die daraufhin erscheinende Aufgabe sollte ähnlich der obigen aussehen.

Notieren Sie sich auch diesen Anschluss.

Beenden Sie die Komponentensuche mit STRG+C. 13. Für die Navigation in den Ordnerstrukturen ist ein Dateiexplorer sinnvoll.

sudo apt-get install mc -y



- 14. Nun geht es an die Installation:
 - a. Zugriff auf den GPS-Empfänger (auch nötig, wenn nicht angeschlossen)

sudo apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps -y

b. Software für den Serial Konverter

sudo apt-get install python-pip -y
sudo python -m pip install pyserial

c. Installation des Webservers

sudo pip install flask

d. Installation eines Samba Servers

sudo apt-get install samba -y

e. Installation des Network Time Protokolls

sudo apt-get install ntp

f. GPS konfigurieren

sudo mc

Gehen Sie auf der linken Seite zum Ordner

/etc/default/

Öffnen Sie nun die Datei **gpsd**.

(mit F4)

Wählen Sie nano aus, falls Sie danach gefragt werden.

					200 CC 100 CC					
Left File	Command	1	Or	tions	Right					^
<pre>/home/pi</pre>				[^]> ₁	<pre>/home/pi</pre>				[^]> ₁	
.n Name	Size	Modi	fy	time	.n Name	Size	Modi	fy	time	
/	UPDIR	Jun	27	00:17	/	UPDIR	Jun	27	00:17	
/.cache	4096	Sep	12	17:45	/.cache	4096	Sep	12	17:45	
/.config	4096	Sep	12	18:43	/.config	4096	Sep	12	18:43	
/.gnupg	4096	Sep	12	17:45	/.gnupg	4096	Sep	12	17:45	
/.local	4096	Jun	27	00:59	/.local	4096	Jun	27	00:59	
/.themes	4096	Sep	12	17:45	/.themes	4096	Sep	12	17:45	
/Desktop	4096	Sep	12	17:45	/Desktop	4096	Sep	12	17:45	
/Documents	4096	Sep	12	17:45	/Documents	4096	Sep	12	17:45	
/Downloads	4096	Sep	12	17:45	/Downloads	4096	Sep	12	17:45	
/MagPi	4096	Jun	27	01:00	/MagPi	4096	Jun	27	01:00	
/Music	4096	Sep	12	17:45	/Music	4096	Sep	12	17:45	
/Pictures	4096	Sep	12	17:45	/Pictures	4096	Sep	12	17:45	
/Public	4096	Sep	12	17:45	/Public	4096	Sep	12	17:45	
/Templates	4096	Sep	12	17:45	/Templates	4096	Sep	12	17:45	
/Videos	4096	Sep	12	17:45	/Videos	4096	Sep	12	17:45	
UPDIR				UPDIR						
25G/29G (84%) 25G/29G (84%)							34왕) —			
Hint: Want your plain shell? Press C-o, and get back to MC with C-o again.										
root@raspberrypi:/home/pi#										
1Help 2Menu 3	/iew 4 E	Edit	5	Сору	6 <mark>RenMov 7</mark> Mkdir 8	Delete 9	PullD)n10	Quit	Υ.





Ergänzen Sie, falls nicht vorhanden, die Zeile

GPSD_SOCKET="/-h var/run/gpsd.sock"

Unter GPSD_OPTIONS geben Sie den Pfad zu Ihrem GPS-Empfänger an, den Sie bei Punkt 12 ermittelt haben (wenn Sie keinen GPS-Empfänger verwenden, freilassen).

Haben Sie alle Daten eingegeben beenden Sie die Bearbeitung mit STRG + X und bestätigen mit Y und anschließendem Drücken der ENTER Taste und F10.

g. Änderungen übernehmen

sudo dpkg-reconfigure gpsd

15. Neustart

sudo shutdown -h now

Schalten Sie den Raspberry wieder ein und verbinden sich mit Putty erneut.



16. Endspurt

sudo mc

Öffnen Sie den Pfad /etc/samba/

Öffnen Sie die Datei smb.conf

Ergänzen Sie nun am Ende der Datei die folgenden Zeilen:

```
[feinstaub]
path = /home/pi/Feinstaubsensor
writeable = yes
public = yes
guest ok = yes
guest only = yes
guest account = nobody
browseable = yes
```

Speichern Sie die Datei und wechseln zum Pfad /home/pi/

Legen Sie mit F7 einen neuen Ordner mit dem Namen Feinstaubsensor an

Beenden Sie den Editor mit F10

Die Zugriffsrechte des neu erstellten Ordners müssen noch angepasst werden

sudo chmod 777 /home/pi/Feistaubsensor

Neustart des Samba Servers

sudo /etc/init.d/samba restart

Die Zeiterfassung einrichten

sudo mc

Öffnen Sie den Pfad /etc/ntp.conf

und ergänzen am Ende die folgenden Zeilen:

#SHM 0 server 127.127.28.0 fudge 127.127.28.0 refid GPSa #SHM1 Server 127.127.28.1 Fudge 127.127.28.1 refid GPSp

Speichern Sie die Datei und starten den NTP-Dienst neu

sudo service ntp restart



sudo mc

Gehen Sie zum Pfad /home/pi/

und Laden das Skript von GitHub

sudo git clone https://github.com/custom-build-robots/Feinstaubsensor.git

ß	mc [r	oot@rasp	berrypi]:/home/pi		-		<
Left File	Command	Options	Right				^
<pre>_ /home/pi</pre>		.[^]≻	r<- /home/pi			[^]> ₁	
.n Name	Size Modif	y time	.n Name	Size	Modify	time	
/	UP-DIR Jun 2	27 00:17	1	UPDIR	Jun 27	00:17	
/.cache	096 Sep 1	2 17:45	/.cache	4096	Sep 12	17:45	
/.config	4096 Sep 1	2 18:43	/.config	4096	Sep 12	18:43	
/.gnupg	4096 Sep 1	2 17:45	/.gnupg	4096	Sep 12	17:45	
/.local	4196 Jun 2	27 00:59	/.local	4096	Jun 27	00:59	
/.themes	4096 Sep 1	2 17:45	/.themes	4096	Sep 12	17:45	
/Desktop	4096 Sep 1	2 17:45	/Desktop	4096	Sep 12	17:45	
/Documents	40.6 Sep 1	2 17:45	/Documents	4096	Sep 12	17:45	
/Downloads	4096 Sep 1	2 17:45	/Downloads	4096	Sep 12	17:45	
/Feinstaubsensor	4095 Sep 1	7 20:41	/Feinstaubsensor	4096	Sep 17	20:41	
/MagPi	4090 Jun 2	27 01:00	/MagPi	4096	Jun 27	01:00	
/Music	4096 Sep 1	2 17:45	/Music	4096	Sep 12	17:45	
/Pictures	4096 Sep 1	2 17:45	/Pictures	4096	Sep 12	17:45	
/Public	4096 Sep 1	2 17:45	/Public	4096	Sep 12	17:45	
/Templates	4096 Sep 1	2 17:45	/Templates	4096	Sep 12	17:45	
UPDIR	252,022	UPDIR					
25G/29G (84%) 25G/29G (84%)							
Hint: want your plain shell? Press C-o, and get back to MC with C-o again.							
1 United a State Archine Control August a State Openation and Archine							
Inelp Zmenu 3	view 4Edit	Scopy	okenmov /Mkdir 8	Derete g	PullDn	Quit	\sim

Jetzt noch den Gerätepfad des Sensors anpassen.



Dies auf den unter Punkt 12 ermittelten Wert für den Feinstaubsensor abändern und speichern.



17. Messung starten

Gehen Sie im Terminal zum Ordner /home/pi/Feinstaubsensor sudo python web_feistaub.py

Jetzt können Sie mit der IP des Raspberry Pi und der Portnummer 8181 auf die Weboberfläche zugreifen.



18. Optional: Autostart des Skriptes

sudo chmod +x /home/pi/Feinstaubsensor/feinstaub_start.sh&

sudo mc

gehen Sie zur Datei /etc/crontab und ergänzen Sie am Ende

@reboot pi /home/pi/Feinstaubsensor/feinstaub_start-sh &

WLAN

Es ist zudem empfehlenswert, den WLAN-Hotspot des Handys einzurichten. Der einfachste Weg hierbei ist, indem Sie Ihren RaspberryPi an einem Monitor anschließen und das Netz über die Benutzeroberfläche konfigurieren.